

ず
ピース図



く かた
組み方

◆パズルピースの形に注意しながら上図のように並べて下さい。1番のピースから番号順に組んでいくと簡単に組み上がります。

ないよう
セット内容

◆パズルピース…29個、台座…1個、シール…1枚

ちゅういてん
注意点

◆しっぽの向きを変える場合は、一度はずしてからはめなおして下さい。
※29番のしっぽは無理に動かすと壊れやすいです。注意して下さい。

1

ばん く ばん
24番まで組んだら、25番のセンターポールを背中から差し込みます。

2

ばん く ばん
27番まで組んだら、28番のセンターポールを口から差し込みます。

3

とっ たいざ
しっぽを取り付け、台座のピンに足を合うように乗せて完成です。

シールの貼り方

ちゅうおう
中心ラインを合わせて巻くように貼る。

せなか①
せなか②
しっぽ

しっぽのシールを先に貼り、本体へ差し込みます。