




ビバリー クリスタルパズル® 3D JIGSAW PUZZLE



ピース図





組み方

◆パズルピースの形に注意しながら上図のように並べてください。1番のピースから番号順に組んでいくと簡単に組み上がります。28番～30番(キリン)と34番～36番(子キリン)の頭部と首は、あらかじめ組んでおいてください。

セット内容

◆パズルピース(キリン 32個、子キリン 5個、センターポール 1個、) 組み立てキー 1個、シール

注意点



センターポールのネジ部分は強く締め過ぎないでください。材質上、破損する恐れがあります。