


クリスタルパズル

3D JIGSAW PUZZLE

ピース図



センターポール(長)

組み方

◆パズルピースの形に注意しながら上図のように並べて下さい。1番のピースから番号順に組んでいくと簡単に組み上がります。

セット内容

◆パズルピース…40個、フードボウル…1個

注意点

1

外して戻す

下から組み上げていき21番のピースまで組んだら、1度底のピースを外し、短い方のセンターポールを差し込みネジで固定します。その後ピースを元に戻します。

2

続けて中央から頭部まで組み上げていきます。長い方のセンターポールを上から差し込みネジで固定します。

3

最後に左右の耳のパーツと38番の末端のピースを組み合わせて完成です。

ネジ部分は強く締め過ぎないで下さい。材質上、破損する恐れがあります。