

組み方

◆各ピースには一部を除きピース番号が刻印されています。
ピース番号とパズルピースの形に注意しながら下図のように並べてください。
1.のピースから番号順に組んでいくと簡単に組み上がります。


セット内容

◆パズルピース(城 109個、センターポール 6個、センターポール受けパーツ 4個、旗 5個、台 1個)、
組み立てキー 1個、解説書

ピース図


◆数字・・・組順 丸数字・・・ピース刻印番号
※刻印番号が見えにくい場合はピースの形を参考にしてください。

本体




※側塔(後)は2セット同じ塔を組み立てます。

側塔(後)




※側塔(前)は2セット同じ塔を組み立てます。

側塔(前)



主塔



組み立てキー

注意点

1 センターポール受けパーツは2つのパーツを合わせて台座の裏から組み込んでください。

2 43.まで組み進めたらセンターポールDを上より差し込み、センターポール受けパーツを押しえながら組み立てキーを使用して時計回りに回して固定します。

3 城壁ピース(下図参照)は側面のふくらみや、ひし形の突起部分が外側にくるように組み立てます。

4 E4のピースは向きに注意して組み立ててください。向きが逆の場合には側面に段差ができます。

5 側塔部を組み上げて、個々にセンターポールで固定します。センターポールの先端を差し込み、組み立てキーを使用して時計回りに回して固定します。

6 最後に主塔をピンに差し込んで完成です。



センターポールは強く締めすぎないでください。材質上、破損する恐れがあります。