


ピース図



組み方

◆パズルピースの形に注意しながら上図のように並べてください。
1番のピースから番号順に組んでいくと簡単に組み上がります。

セット内容

◆パズルピース(プチラスカル 47個、センターポール 1個)、シール、組み立てキー 1個

注意点

1

しっぽの部分はそれぞれのピースに1番から7番までの数字が刻印されていますので、番号順に差し込んでください。その際、向きに注意してください。

2

42番まで組み立てたら、センターポールを上部より差し込んで、付属のキーを使用して時計回りに回して固定します。

3

44番まで組み上げたら、45番、46番の両頬のピースを顔のミノに差し込みます。続いて47番の目と鼻のピースを顔の凹にハマます。最後に48番を顔のピースにハマこんで、完成です。

センターポールのネジ部分は強く締め過ぎないでください。材質上、破損する恐れがあります。