

ビバリー  
クリスタルパズル®  
3D JIGSAW PUZZLE


組み方

◆パズルピースの形に注意しながら下図のように並べてください。  
1番のピースから番号順に組んでいくと簡単に組み上がります。

セット内容

◆パズルピース(スヌーピー 7個、飛行機 31個、センターポール 2個)、  
シール、組み立てキー 1個

ピース図



注意点

**1**

15番のピースまで組んだら、短いセンターポールを機体後方の上部より差し込み組み立てキーを使用して全体をネジで固定してください。

**2**

22番のピースまで組んだら図のように主翼を組み立てます。上下の主翼をそれぞれ合わせてからサイドの溝に2本の支柱を取付けます。この時主翼の上下や機体に合わせる向き等に注意してください。続いて長いセンターポールを上部より差し込み全体を固定します。

**3**

最後にタイヤと主脚を機体に取付けます。主脚は突起が付いている方を下翼の溝に合うように機体に差し込んでください。スヌーピーはお好みで機体に乗せて飾ってください。

**4**

スヌーピーはボディ側のピンを前後で挟み込み頭部を固定します。鼻は図のように差し込んでください。

センターポールのネジ部分は強く締め過ぎないでください。材質上、破損する恐れがあります。