

組み方


◆各ピースには一部を除きピース番号が刻印されています。
ピース番号とパズルピースの形に注意しながら下図のように並べてください。
1番のピースから番号順に組んでいくと簡単に組みあがります。

セット内容

◆パズルピース(スヌーピー30個、センターポール1個)、ハート2個、
ウッドストック1個、台座1個、組み立てキー1個、シール

ピース図

◆数字…組順 丸数字…ピース刻印番号 ※刻印番号が見えにくい場合はピースの形を参考にしてください。



注意点

1 胴体と頭部を分けて組み立てると、組み立てやすいです。

2 29番のピースまで組んだら、センターポールを上部より差し込み、付属のキーを使用して時計回りに回して固定してください。

3 本体が組み上がったからシールを貼り、台座に乗せて飾ってください。ハート(小)はウッドストックに持たせることができます。

センターポールのネジ部分は強く締め過ぎないでください。材質上、破損する恐れがあります。