





ビバリー クリスタルパズル® 3D JIGSAW PUZZLE



ピース図



センターポールは以下のどちらかが入っていますので、種類によって仕上げの組み順が異なります。




組み方

◆パズルピースの形に注意しながら上図のように並べて下さい。1番のピースから番号順に組んでいくと簡単に組み上がります。

セット内容

◆パズルピース…41個、目のシール(デコレーションシール)

注意点



ネジ部分は強く締め過ぎないで下さい。材質上、破損する恐れがあります。

(※センターポールの先端がU字式のものは、1番最後に上部からそのまま差し込んで全体を固定させて下さい。)