



タートル

ビバリー クリスタルパズル® 3D JIGSAW PUZZLE



解説書

組み方

◆各ピースには一部を除きピース番号が刻印されています。
ピース番号とパズルピースの形に注意しながら下図のように並べてください。
1番のピースから番号順に組んでいくと簡単に組みあがります。

セット内容


◆パズルピース(親ガメ 20個、センターポール 2個、子ガメ 13個、センターポール1個)、
孫ガメ 1個、組み立てキー 1個、シール

ピース図

◆数字…組順 丸数字…ピース刻印番号
※刻印番号が見えにくい場合はピースの形を参考にしてください。

親ガメ

1. 67



2.



左前足

3.



右前足

4. 73



5.



右後足

6.



左後足

7. 72



8. 70



9.



しっぽ

10. 66



11. 69



12. 63




13. 89



14. 75



15.



あたま下

16.



あたま上


17. 76



18. 74



19. 71



20.



センターポール中

21.



センターポール大

22.



甲羅大

子ガメ

23. 69



24.



左前足

25.



右前足

26.



左後足

27.



右後足

28. 62




29. 58



30. 60



31.



あたま

32. 55



33. 57



34. 56



35.



センターポール小

36.



甲羅小

孫ガメ

37.



組み立てキー


注意点

1

親ガメのセンターポールを組み込むときには、長さに注意して、右図を参考にして組み立ててください。
センターポールの固定には、組み立てキーを使用して、時計回りに回して固定してください。


センターポール大

センターポール中



2

組み上がったらシールを貼って完成です。



センターポールのネジ部分は強く締め過ぎないでください。材質上、破損する恐れがあります。

202004a